



# Fuente de Chocolate

#1858

## INSTRUCCIONES

Usar con extremo cuidado cuando el aparato esté funcionando con líquidos calientes.

Con la Fuente de Chocolate podrás crear deliciosos postres bañados en chocolate. Puedes utilizar chocolate de leche, chocolate amargo o chocolate blanco especial para la fuente de chocolate (Puedes conseguirla en cualquier tienda de repostería o tienda de autoservicio grande) para sumergir fresas, bombones, trozos de manzana, galletas, bolas de helado, cacahuates, etc.

¡También puedes usar queso líquido! Sumerge nachos, pretzels, galletas saladas o lo que se te ocurra. Para usar el queso, deberás usar el queso líquido que venden en las tiendas o preparar el queso de antemano. Recuerda que el queso deberá estar muy líquido para que pueda pasar através del mecanismo sin problemas.

La Fuente de Chocolate es muy fácil de usar siguiendo estas simples instrucciones.

Lava y seca todas las piezas antes de ensamblar.

Asegúrate de colocar correctamente la torre alineando la abertura de la base del tornillo con los postes de la base del motor.

### CÓMO FUNCIONA:

Tu Máquina de Chocolate funciona con cualquier chocolate especial para la fuente de chocolate, pero te recomendamos usar chocolate belga puro, alto en mantequilla de chocolate.

Una vez que tengas el chocolate, sigue los pasos:

1. Coloca tu máquina en una superficie estable.
2. Conecta el aparato. Enciende el botón para calentar y al mismo tiempo derrite el chocolate a baño maría hasta que esté completamente líquido. Si el chocolate contiene poca mantequilla, agrega un poco de mantequilla o aceite hasta lograr la consistencia deseada.
3. Vierte el chocolate líquido en la base metálica de la fuente y enciende el botón del motor para hacer girar el tornillo. Verás cómo el chocolate comienza a subir y desbordarse por arriba de la torre de la fuente.
4. Deja fluir el chocolate por 2 minutos y apaga el motor por 30 segundos para eliminar cualquier espacio de aire (que puede causar que el funcionamiento del motor sea difícil). Enciende nuevamente el motor. Si el chocolate no está fluyendo correctamente, agrega un poco de mantequilla derretida o aceite vegetal.

Solo agrega chocolate líquido caliente, nunca agregue líquidos fríos o podría disminuir la fluidez del chocolate.

**Lee tu instructivo antes de comenzar a jugar para obtener mejores resultados; consérvalo a la mano para futuras referencias.**

### **PRECAUCIONES IMPORTANTES:**

No sumerja la base del motor en agua, ni use cerca del agua.

No use esponjas o paños ásperos para limpiar.

No deje sin atender el aparato en funcionamiento.

No coloque en la base de la fuente nada más que los ingredientes señalados en el instructivo.

Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso o cuando se esté limpiando.

No coloque la base del motor en el lavaplatos.

No usar si el cable o el enchufe del aparato está dañado.

No se recomienda usar accesorios ajenos al aparato más que los suministrados en este estuche.

Aleje el aparato del alcance de niños pequeños.

No recomendado para uso en exteriores.

Para prevenir descargas eléctricas, NO SUMERJA el cable, el enchufe o cualquier parte de la base del motor en agua u otros líquidos.

Este aparato no deberá ser usado para otro uso más que para el que fue diseñado y se señala en el instructivo incluido.

**NO TOQUE EL TORNILLO CUANDO ESTÉ FUNCIONANDO.**

No ensamble el tornillo cuando el aparato esté funcionando. Apague y desconecte antes de ensamblar.

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata más ancha) que reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

### **CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:**

110-127 V~ 50-60 Hz 45 W

### **DESECHO AMBIENTALMENTE AMABLE**



No deseche los aparatos eléctricos en los desechos sin clasificar. Comuníquese con las autoridades locales para más información respecto al sistema de recolección de basura disponible. Si aparatos eléctricos son depositados en vertederos o basureros, sustancias peligrosas podrían filtrarse en el agua subterránea y entrar en dentro de la cadena de alimentos, dañando tu salud y bienestar.

Importador, Distribuidor y Centro de Atención y servicio:

**ALGARA S.A. de C.V.**  
Camino Real de Toluca #154,  
Col. Bellavista, Delegación Álvaro Obregón,  
C.P. 01140, México, Ciudad de México.  
R.F.C. ALG670404QE3  
TEL. 2636 3770 FAX. 55151249  
Visítanos en: [www.mialegría.com.mx](http://www.mialegría.com.mx)  
y escríbenos a: [club@mialegría.com.mx](mailto:club@mialegría.com.mx)

**ADVERTENCIA:** No recomendado para menores de 6 años. No sumergir. No usar cerca del fuego. Se requiere supervisión de un adulto.



HECHO EN CHINA