

*Mi Alegría*  
Siempre Creativa

#1625

# Máquina de Tejer

Ve las instrucciones en  
video **AQUÍ**



VIDEOMANUALES




## **Diseña y crea súper accesorios**


Lee tu instructivo antes de comenzar a jugar para obtener mejores resultados;  
consérvalo a la mano para futuras referencias.




# Conoce tu tejedora



Tejido en círculo



Tejido plano



\*Tu juguete incluye unas esponjitas negras, pégalas en las patas de tu máquina de tejer para evitar que se derrape mientras la utilizas.

\*Ten a la mano el gancho y la aguja que vienen incluidos. También consigue unas tijeras.

## Hilo o estambre compatibles con la Máquina de Tejer

- Algunos tipos de estambre no son compatibles para usar en esta máquina. Busca estambres similares al incluido en el juguete, nosotros te recomendamos:

**Funciona con los siguientes estambres:**

\*Kinder – **TAMMI\***

\*TAMM 2000– **TAMMI\***


\*Meta – 

\*Ku-kú super – **TAMMI\***

\*Aún si quieres usar los estambres arriba mencionados, no olvides probarlos primero.  
\*El estambre incluido en este producto contiene 70 % de acrílico y 30% de lana, y es de tamaño común.

## Practica antes de comenzar


Coloca la Máquina de tejer en una mesa estable y plana que no se tambalee, ajusta el interruptor de tejido en la posición de "Tejido en círculo" (Abajo). Gira la manivela en sentido del reloj por un rato para familiarizarte con la operación. Ahora puedes colocar el estambre que más te guste para empezar a tejer.






Asegúrate de que el estambre que entre a la máquina se mantenga flojo separa un poco de estambre en una caja vacía para que no provenga directo de la madeja.

### CÓMO COLOCAR EL ESTAMBRE

1. Coloca el interruptor de tejido en posición de "Tejido en círculo" (Abajo). Gira la manivela hasta que sobresalga la aguja blanca.




2. Introduce el estambre dentro de la máquina de tejer.



3. Gira la manivela hacia adelante.

4. Enreda el estambre en zig zag mientras giras la manivela lentamente, es decir, uno sí, uno no a partir de la aguja blanca.



Asegúrate de mantener el estambre flojo.



\*El estambre deberá estar flojo cuando pase por la parte trasera de las agujas, de otra forma será difícil girar la manivela.

Cuando vuelva a sobresalir la aguja blanca mete la hebra de estambre en la entrada del hilo y ciérrala.

Entrada del hilo




## MÉTODOS BÁSICOS PARA TEJER


### MÉTODO DE TEJIDO EN CÍRCULO

El tejido hecho en forma circular debe quedar como en la imagen mostrada.



1. Después de colocar correctamente el estambre en la máquina, ¡puedes empezar a tejer! Mientras giras la manivela, **recuerda dejar flojo el estambre en el frente de la entrada del hilo**. Gira la manivela lentamente en las 3 primeras vueltas. Después de cuatro o cinco vueltas gira la manivela con más velocidad cuidando que los giros sean constantes y uniformes.



Diámetro 10 cm aprox.




- 2.** Cuando el estambre se esté acabando o cuando quieras cambiar a un estambre de diferente color, haz lo que sigue.




Corta el estambre y junta un nuevo estambre como se muestra en la figura. Y luego continúa girando la manivela para seguir tejiendo gira suavemente la manivela cuidando que el nudo no interfiera con el movimiento de las agujas.

- 3.** Después de tejer durante algún tiempo, el tejido irá creciendo hasta extenderse por la salida de la máquina de tejer como se muestra en la imagen. Ve acomodando tu tejido para evitar que se tuerza, de otra forma algunas puntadas quedarán flojas.



## CÓMO SEPARAR EL TEJIDO DE LA MÁQUINA


1. Corta el estambre a 30 cm del tejido.





2. Sigue dando vueltas a la manivela y verás como el tejido cae solito.



Si el estambre no se separa suavemente de las agujas, puedes usar el gancho para tejer incluido en tu estuche para ayudarte.



3. Retira el tejido de tu máquina de tejer. Asegúrate de manipularlo con cuidado para que las puntadas no se deshagan.




## CÓMO TERMINAR TU TEJIDO

☆ Para ordenar las puntadas, teje un poco más de lo necesario y luego deshaz la parte sobrante.

1. Ensarta el final del hilo en la aguja tejedora.



2. Pasa la aguja tejedora a través de todas las puntadas de la última fila de puntadas.



No olvides pasar la aguja a través de la última puntada.



3. Forma un círculo con el hilo, pasa la aguja a través y jala para hacer un nudo.



- 4 Remata con dos puntadas más en el tejido y corta el estambre sobrante.

Un nudo simple

## INICIANDO EL REMATE DEL TEJIDO

1. Jala el final del hilo hasta que extremo del tejido se cierre, como se muestra en la imagen.



2. Ensarta el final del hilo en la aguja e insértala en el tejido como se muestra en la imagen.



\*Este es un nudo de gorro

3. Haz un círculo con el hilo, pasa la aguja a través del círculo y jala para hacer el nudo.




4. Cose un poco más de hilo en el tejido para rematar la costura y corta el sobrante del hilo.



## MÉTODO DE TEJIDO PLANO



1. El tejido plano se ve como la imagen de la derecha. Ajusta la máquina de tejer en "Tejido plano" (Arriba). Para este tipo de tejido es necesario que seas paciente y hagas lo que se te indica lentamente.



2. Gira la manivela en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta llegar al tope.

3. Afloja la madeja del estambre en una caja vacía. Ajusta el estambre en la máquina de tejer como se indica en la página 3.

4. Comienza el tejido como se indica en el método de Tejido circular. Cuando la manivela se aproxime al límite, girala en el sentido contrario a las agujas de reloj. Cuando se detenga de nuevo, girala en el sentido de las agujas del reloj. De esta manera continúa tejiendo girando la manivela alternando el sentido de los giros.



### ATENCIÓN

Cuando la manivela se aproxime al tope, jala el hilo en frente de la entrada del estambre, hazlo con fuerza pero con cuidado para asegurar que las puntadas luzcan uniformes.

5. Cuando hayas terminado tu tejido, ajusta el interruptor en Tejido circular (Abajo) y retira tu tejido de la máquina.



# CÓMO TERMINAR EL TEJIDO EN MODO PLANO




## REMATANDO EL TEJIDO

Para lograr que las puntadas se vean uniformes, teje un poco más de lo necesario y después deshaz la parte sobrante.

1. Ensarta el final del estambre en la aguja para tejer, pasa la aguja a través de la última fila de puntadas.

2. Haz un círculo con el estambre, pasa la aguja por enmedio y jala para hacer un nudo.

3. Remata el tejido dando un par de puntadas más con la aguja y corta el estambre sobrante.



4. Repite los pasos anteriores en el inicio de tu tejido para que no se deshaga. Y ¡LISTO!

Si tienes dudas, consulta nuestro videomanual en el canal de Mi Alegría Juguetes en Youtube.

Producto Importado y Distribuido por:  
ALGARA S.A. de C.V.  
Camino Real de Toluca #154, Col. Bellavista, Alcaldía  
Álvaro Obregón, México, Ciudad de México, C.P.  
01140, R.F.C.ALG670404QE3  
Tel. 55 26 36 37 70  
Visítanos en: [www.mialegria.com.mx](http://www.mialegria.com.mx)  
Escríbenos a: [club@mialegria.com.mx](mailto:club@mialegria.com.mx)  
HECHO EN CHINA L22

Recomendado para mayores de 8 años en adelante. "ADVERTENCIA" No recomendado para menores de 8 años.



Aprende y juega viendo nuestros videomanuales, guías rápidas y recomendaciones en nuestro canal de YouTube:

**MiAlegriajuguetes**